

Texture: Rough 10–20

Arbetsanvisning

Fasad



Fasadbeläggningar


Appliceringen av puts är ett hantverk. Med StoSignature visar vi på några förslag till kreativa putsade fasader. Genom att kombinera olika produkter, strukturer, appliceringstekniker och effektmaterial, kan en unik design uppnås.

I de följande uppgifterna, illustrationerna, allmänna tekniska uttalandena och ritningarna som finns i broschyren ska det noteras att det endast rör sig om allmänna mönsterförslag och detaljer, och att dessa endast visas schematiskt och enligt deras grundläggande funktionssätt. Ingen måtnoggrannhet ges. Hantverkaren/kunden ansvarar själv för att ändamålsenlighet och fullständighet kontrolleras vid respektive byggprojekt. Angränsande arbeten beskrivs endast schematiskt. Alla riktlinjer och specifikationer ska anpassas till de lokala förhållandena och stämmas av mot dessa och utgör ingen bygg-, detalj- eller monteringsplanering. De aktuella tekniska riktlinjerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och systembeskrivningarna/godkännandena måste beaktas.



Rough 10

Rollad grov putsyta



Svårighetsgrad 2



Beskrivning	Genom att rolla den våta putsen med en reliefroller uppstår en mycket grov putstextur.
Bild till vänster	Texture: Rough 10
Produkter	• Stolit® K 6.0 (AC 16282)
Alternativa produkter	• Stolit® K 3.0 / R 3.0 • Stolit® Effect • StoSilco® K 3.0 • StoMiral® K 3.0 to K 6.0 / R 3.0 to 6.0
Möjliga StoSignature +Effects	• +Effect: 2.Texture Partial • +Effect: Coating Partial • +Effect: Coating 10/20/21 • +Effect: Granulate 20/30



Sto-Finishing Trowel Profi



Sto-Relief Roller Cover



Sto-Facade Roller



Sto-Decorative Roller Cover Farfalla

Ovanstående verktyg är förslag och kan ersättas med andra lämpliga verktyg.



Arbetssteg Rough 10



1

Applicera ytputsen, här Stolit® K 6,0, med Sto Putsbräde något över kornstorlek.



2

Den våta putsen struktureras direkt i anslutning med Sto Reliefroller med korta drag korsvis över ytan nedifrån och upp. Detta skapar en mycket grov och vasseggad textur.



3

Låt ytputsen torka tills den känns torr mot baksidan av handen.

Jämna ut topparna på kornen med en torr roller genom att dra ett sick-sack mönster över ytan med korta drag. Använd endast lätt tryck.

Observera

Alternativa verktyg för att applicera ytputs: Sto Putsbräde lång

Strukturer materialet med reliefrollern tills den är helt fylld.

För att förenkla arbetet och uppnå en bättre arbetsergonomi rekommenderas ett förlängningsskaft till reliefrollern.


Åtgång (ej bindande):

Stolit K 6.0 (apply, texture) 15 min/m² 7 kg/m²



Rough 20

Rollad grov putsyta, något utjämnad



Svårighetsgrad 3



Beskrivning	Genom att rolla den våta putsen med en reliefroller uppstår en mycket grov putstextur. Med en fjäderstålspackel jämnas den delvis ut
Bild till vänster	• Texture: Rough 20
Produkter	• Stolit® K 6.0 (AC 16282)
Alternativa produkter	• Stolit® K 3.0 / R 3.0 • Stolit® Effect • StoSilco® K 3.0 • StoMiral® K 3.0 to K 6.0 / R 3.0 to 6.0
Möjliga StoSignature +Effects	• +Effect: Coating Partial • +Effect: Coating 10/20/21 • +Effect: Granulate 20/30



Sto Putsbräde



Sto Reliefroller



Sto-Decorative Roller Cover Farfalla



Sto Fjäderstålspackel



Sto Fasadroller

Ovanstående verktyg är förslag och kan ersättas med andra lämpliga verktyg.



Arbetssteg Rough 20



1

Applicera ytputsen, här Stolit® K 6,0, med Sto Putsbräde något över kornstorlek.



2

Den våta putsen struktureras direkt i anslutning med Sto Reliefroller med korta drag korsvis över ytan nedifrån och upp. Detta skapar en mycket grov och vasseggad textur.



3

Valfritt mellansteg: Applicering av torr effektblandning med Sto Trattpistol.

Applicera effektblandningen i den blöta ytputsen med lätta cirkulära rörelser.



4

I direkt anslutning jämnas de blöta putsryggarna i strukturen ut med fjäderstålspackeln i oregelbunden riktning, korsvis och med ett lätt tryck.

Detta skapar delvis utjämnade ytor i den grova putsstrukturen.

Observera

Alternativa verktyg för att applicera ytputs: Sto Putsbräde lång.

Strukturer materialet med reliefrollern tills den är helt fylld.

För att förenkla arbetet och uppnå en bättre arbetsergonomi rekommenderas ett förlängningsskaft till reliefrollern.

Håll fjäderstålspackeln något vinklat mot underlaget och arbeta med ett lätt tryck för de ytor som ska jämnas till.

Åtgång (ej bindande):

Stolit R 6.0 (apply, texture) 17 min/m² 7 kg/m²



Anvisningar och tips

Grundläggande information:

För att uppnå goda resultat krävs en viss nivå av skicklighet och kunskap, samt utbildning/övning i relevanta tekniker.

Mindre prover och provytor:

Mindre prover och provytor är inte alltid lämpliga för att korrekt återspegla det visuella intrycket på en större fasadyta. Därför rekommenderas att hantverkaren skapar en objektsanpassad provyta. Om en byggnadsställning krävs för utförandet bör detta tas i beaktande vid anläggning av provytan. Den färdiga provytan ska godkännas av byggledning/byggherre. Denna gäller som referensyta för den beställda tjänsten.

Planering av arbete:

Förbered arbetsmaterialet och planera varje arbetsprocess med hänsyn till rådande objekt och väderlek. Planera och förbered underlaget för att uppnå önskad ytstruktur.

Enhetligt utförande:

På mindre fasadytor bör samma person utföra appliceringen för att undvika texturskillnader. På stora fasadytor är det nödvändigt att flera hantverkare utför appliceringstekniken likartat för att erhålla ett enhetligt utseende.

Storlek på fasadytan:

Innan arbetet påbörjas rekommenderas att stora fasader delas in i mindre delar för att säkerställa tillförlitliga appliceringsresultat vid utförande samt beräkning av materialförbrukning.

Ställning:

Ställningen anpassas efter rådande arbetsprocesser, samt de tekniker och verktyg som ska användas. Ta hänsyn till avstånd, placering och höjd på ställningen.

Väderskydd:

Vid ogynnsamma väderförhållanden under applicerings- och torkprocessen är det nödvändigt att vidta lämpliga skyddsåtgärder, såsom regn- eller solskydd.

Hörnområden/anslutningar:

Anslutningar och hörnområden bör planeras noggrant. Eventuellt måste en avvikande appliceringsteknik användas. Alla appliceringstekniker lämpar sig t.ex. inte för användning vid innerhörn.

Intensiva och mörka kulörer:

Intensiva eller mörka kulörer förstärker ojämnheter i underlaget, strukturskillnader i ytputsen och andra effekter som kan uppstå under appliceringsprocessen. Därför rekommenderar vi en grovre ytstruktur (kornstorlek > 2,0) för kulörstarka eller mörkt tonade fasader. Det är viktigt att ta hänsyn till projektrelaterade aspekter från ett tekniskt perspektiv, såsom uppvärmning av underlag och kompatibilitet med fasadsystemet.

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB

Box 1041

581 10 Linköping

Besöks-/leveransadress:

Gesällgatan 6

582 77 Linköping

Telefon +46 13 37 71 00

kundkontakt@sto.com

www.sto.se

